Externekamera
Caidrox

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

1.Inhalt des Sets....3
2.Technische Daten....3
3.Aufbau des Geräts....4
4.Installation der Outdoor-Kamera....4
5.Warnungen....5
6.Produktgarantie....7
7.Technische Hilfe....7

Caidrox CD-3000 ermöglicht in Verbindung mit einer Außenkamera das Aufzeichnen des Umfelds vom Fahrzeugheck aus oder aus seinem Inneren, je nach Installationsort.

1.Inhalt des Sets

Griff

Outdoor-Kamera

Doppelseitiges Klebeband

Ladekabel

Montageschrauben

Benutzerhandbuch

2.Technische Daten

Produktbezeichnung	Outdoor-Kamera
Pixelanzahl	270 000 Pixel Farbsensor CCD
Blickwinkel	130 Grad
Maße	35 mm x 33 mm x 34 mm (ohne Griff)
Gewicht	41 g
Farbe	Schwarz
Eingangsspannung	DC 12 V
Arbeitstemperatur	-10 ^{0}C– 60 ^{0}C
Aufbewahrungstemperatur	-20 ^{0}C– 70 ^{0}C

3.Aufbau des Geräts

4.Installation der Outdoor-Kamera

1.**Vor der Installation: lassen Sie den Automotor an, schalten Sie die Versorgung vom Gerät ab.**

2.Bringen Sie das doppelseitige Klebeband an.

Kleben Sie das Klebeband auf den oberen Teil des Griffes.

3.Befestigen Sie den Griff an der Kamera.

Befestigen Sie den Griff an der Kamera mithilfe der Montageschrauben.

4.**Befestigen Sie die Outdoor-Kamera**

Befestigen Sie nach Entfernen der sich auf dem doppelseitigen Klebeband befindenden Schutzhülle auf der oberen Seite des Griffes die Kamera in einer Position, in der sie die Sicht des Fahrers nicht behindert.

5.**Stellen Sie den Winkel der Outdoor-Kamera ein.**

Drehen Sie nach Anpassen des Winkels der Kamera, die Schraube fest, um den Winkel dauerhaft festzulegen.

6.Schalten Sie die Versorgung und das Videokabel an.

Schließen Sie die Outdoor-Kamera an den CD-3000 mithilfe des Video- und des Ladekabels an.

7.Entfernen Sie die Schutzhülle von der Outdoor-Kamera.

Entfernen Sie die Schutzhülle vom Objektiv

8.**Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb.**

Überprüfen Sie nach Anlassen des Automotors, ob der CD-3000 und die Outdoor-Kamera richtig funktionieren.

9.Legen Sie Lade- und Videokabel zurecht

Legen Sie Lade- und Videokabel nach Überprüfen des Betriebs ordnungsgemäß zurecht.

5.Warnungen

1) Befestigen Sie das Gerät an einem Ort, an dem es die Sicht des Fahrers während der Fahrt nicht behindert und die Fahrt nicht stört.
Befestigen Sie insbesondere die Kabel so, dass sie die Sicht des Fahrers nicht behindern und während der Fahrt nicht stören.

2) Säubern Sie den Installationsort, sodass das Gerät nicht abfällt.
Das Gerät kann aufgrund mangelnder Klebkraft durch Verunreinigungen oder falsche Befestigung nicht richtig funktionieren oder während der Fahrt stören.

3) Nutzen Sie keine nicht autorisierten, anderen, als die im Kapitel „Inhalt des Sets" genannten Teile.
Unbefugtes Nutzen anderer als die im Kapitel „Inhalt des Sets" genannten Teile kann einen Geräteschaden hervorrufen. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch Nutzung unbefugter Teile entstanden sind.

4) Die Outdoor-Kamera Caidrox nutzt die Eingangsleistung DC 12V.
Falls Sie eine andere als die genannte Spannung nutzen, kann dies zum Brand oder der Beschädigung des Geräts führen. Falls Sie die Stromversorgung im Auto mit DC 24V nutzen, sollten Sie vom PowerPack-Ladegerät Gebrauch machen, das getrennt gekauft werden kann.

5) Trennen oder beschädigen Sie das Ladekabel nicht!
Ein Schaden oder das Durchtrennen des Ladekabels kann zum Brand oder Geräteschaden führen. Achten Sie insbesondere darauf, das Kabel nicht bei seiner Montage zu beschädigen.

6) Nicht demontieren, reparieren oder abändern.
Dies kann zur Beschädigung des Produkts führen, einem elektrischen Kurzschluss und im Falle von Demontage oder Abänderung wird von uns aus keine Dienstleistung gewährleistet. Bitte fragen Sie unseren Kundenservice nach dem Diagnose- und Reparaturservice.

7) Beachten Sie die reguläre Reinigung des Kameraobjektivs und der Autoscheibe, an der die Kamera befestigt ist.
Sobald Staub oder andere Verunreinigungen auf dem Kameraobjektiv oder dem Fenster auftauchen, wird die Aufnahmequalität aufgrund von Lichtbrechung schlechter. Halten Sie beides durch Abwischen mit einem weichen Tuch sauber.

8) Aufgrund unterschiedlicher Tönung der Autoscheiben, des Aufnahmeorts und der Lichtintensität können unterschiedliche Aufnahmequalitäten eintreten.
Falls die Scheiben zu intensiv verdunkelt sind oder sich auf ihnen oder dem Objektiv Dreck befindet, können die Aufzeichnungen unscharf oder gestört sein. Die Aufnahmequalität kann auch bei plötzlichem Beleuchtungswechsel (Tunneleinfahrt, Straße mit vielen Bäumen usw.), zu viel Licht am Mittag, kein Licht in der Nacht u.a. verschlechtert werden.

9) Platzieren Sie keine anderen Gegenstände in der Nähe des installierten Gerätes.
Sollten Sie andere Geräte oder Gegenstände in der Nähe des installierten Gerätes haben, können sich diese in der Scheibe spiegeln und das aufgezeichnete Bild stören.

10) Falls Sie ein Problem mit dem Gerät feststellen, oder es nicht richtig funktioniert, beenden Sie die Nutzung des Geräts sofort und kontaktieren Sie sich mit unserem Kundenservice.

6.Produktgarantie

1) Während der Produktion wurde das Gerät strengen Qualitätskontrollen sowie Prüfprozessen unterzogen.

2) Sollte bei normaler Nutzung ein Problem auftauchen, bieten wir Ihnen einen kostenlosen Reparaturservice in unserem Kundenservice.

3) Bei abgelaufener Garantie wird eine Gebühr berechnet - wenn die Dienstleistung kostenpflichtig ist, wird diese auch während der Garantielaufzeit berechnet.

4) Wenn Sie von der Garantie Gebrauch machen möchten, denken Sie daran, die Garantiekarte des Produktes vorzuzeigen.

5) Bewahren Sie die Garantiekarte auf, da im Falle ihres Verlustes keine neue ausgestellt wird.

Modell	CD-AC03	Produktbezeichnung	Outdoor-Kamera
Name, Nachname		Kaufdatum	
Telefonnummer			
Adresse			
Ort des Kaufs		Telefonnummer	

1.Support

1) Kostenloser Service1 Jahr lang nach dem Kauf
(Sollte das Kaufdatum nicht feststellbar sein, wird die Garantielaufzeit drei Monate nach dem Produktionsdatum abgerechnet. Denken Sie deshalb daran, das Kaufdatum einzutragen).

2.Kostenpflichtiger Service

1)Bei Ablauf der Garantielaufzeit.
2)Im Falle von Schäden, die in Folge von Fahrlässigkeit oder Unvorsichtigkeit des Kunden/Nutzers auftreten.
3)Im Falle von Schäden, die in Folge von Naturkatastrophen oder anderen Unfällen auftreten.
4)Im Falle von anderen Schäden, die in Folge von externen Faktoren, anderen als Qualitäts- oder Leistungsdefekts, auftreten.

7.Technische Hilfe

Falls Sie Fragen oder Bedenken zur Funktionalität und/oder der Nutzung von Produkten oder der Software haben, raten wir Ihnen sich mit SPY SHOP zu kontaktieren.

+49 160 507 508 7
info@abhoren.de

Die Dokumentation und ihr Inhalt sind Eigentum von:
SPY SHOP Trauguttastraße 137, 50-419 Wrocław – Polen
Alle Rechte vorbehalten